

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

<http://snr.nt-rt.ru> || swr@nt-rt.ru

Шкафы электропитающей установки

Предназначены для размещения источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. Использование большого количества аккумуляторных батарей подразумевает некие нюансы в эксплуатации и хранении, это обусловлено большим весом аккумуляторов, а так же возможностью выделения водорода и паров серной кислоты. При эксплуатации и хранении аккумуляторных батарей так же нужно организовать защиту от несанкционированного вмешательства, это снизит риски связанные с поражением электрическим током и отказом оборудования по причине вмешательства в работу системы



некомпетентного лица. В зависимости от комплектации шкаф может быть укомплектован всеми необходимыми перемычками для соединения аккумуляторных батарей и автоматическим выключателем. Нет необходимости дополнительно закупать или производить обжимку кабельных перемычек на объекте.

Цельносварная конструкция

Наличие отсека для батарейного размыкателя

Перфорация для обеспечения циркуляции воздуха

Ввод силового кабеля снизу либо сверху шкафа

Все металлические части шкафа имеют заземления

Наличие рым-болтов для проведения такелажных работ

Практичный дизайн

Практичный дизайн шкафа позволит поставить шкаф в одном ряду в телекоммуникационными шкафами

Рым-болты

На крыше шкафа установлены рым-болты для проведения такелажных работ и удобства транспортировки.

Цоколь шкафа и кабельные вводы

В основании шкафа предусмотрен цоколь. В крыше и в основании шкафа предусмотрено по 4 точки кабельных вводов.

Отсек для батарейного размыкателя

В зависимости от комплектации в шкафу предусмотрен отсек для батарейного размыкателя и системы мониторинга

Перечень доступных моделей

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ (ВХШХГ), ММ	КОЛИЧЕСТВО ВМЕЩАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ АКБ	МЕЖПОЛОЧНОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
--------------	-------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ (ВХШХГ), ММ	КОЛИЧЕСТВО ВМЕЩАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК ДЛЯ АКБ	МЕЖПОЛОЧНОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
SNR-UPS-ВСТ-190610-5	1900x600x1000	40	5	337	Фронт терминальные до 50 Ач
SNR-UPS-ВСТ-201208-10	2000x800x1200	40	10	375	Фронт терминальные до 200 Ач

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

<http://snr.nt-rt.ru> || swr@nt-rt.ru