

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Киров (8332)68-02-04 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Краснодар (861)203-40-90 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Красноярск (391)204-63-61 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Курск (4712)77-13-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Липецк (4742)52-20-81 | | | | |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

<http://snr.nt-rt.ru> || swr@nt-rt.ru

Шкафы уличные серии Real

Шкафы уличные всепогодные серии Real предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали. Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении T1 и общей упаковке.



Вариативность

Шкафы представлены в различных вариациях: с креплениями под камеры, с монтажной панелью, с вертикальным и горизонтальным расположением направляющих. Это позволяет более грамотно подобрать шкафы под требуемые задачи.

Материал

Шкафы сделаны из холоднокатанной стали согласно ГОСТ 19904-90

Толщина

Толщина деталей шкафа не менее 1 мм

Ввод кабеля

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54

| НАИМЕНОВАНИЕ | ГАБАРИТЫ (ВХШХГ), ММ | МАССА, КГ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА (U) | ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА (МАКС), ММ | РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ, КГ | РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТОЛБ, КГ | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| SNR-OWC-Real0 | 275,5x145,5x135,5 | 2 | не более 80% при +20 °С | - | - | - | - | - | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real1 | 510x240x245 | 6,5 | не более 80% при +20 °С | - | - | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real2 | 540x428x128 | 7,3 | не более 80% при +20 °С | 2 | 293 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real21 | 1194x626x613 | 45 | не более 80% при +20 °С | 21 | 450 | На стену не крепится, напольное исполнение, нагрузка 250 кг | - | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real3 | 640x500x173 | 11,4 | не более 80% при +20 °С | 3 | 345 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ГАБАРИТЫ (ВХШХГ), ММ | МАССА, КГ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА (U) | ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА (МАКС), ММ | РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ, КГ | РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА СТОЛБ, КГ | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| SNR-OWC-Real4 | 540x430x235 | 10,85 | не более 80% при +20 °С | 4 | 294 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real5 | 536x474x269 | 12 | не более 80% при +20 °С | 5 | 292 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |
| SNR-OWC-Real9 | 457x630x450 | 15,4 | не более 80% при +20 °С | 9 | 343 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

<http://snr.nt-rt.ru> || swr@nt-rt.ru